

# ZTONE

## ARRANCADOR

ARRANCADOR · LINTERNA · CARGADOR

# Manual de Instrucciones



RESISTENTE  
AL AGUA





ARRANCADOR · LINTERNA · CARGADOR

## Medidas de seguridad

El arrancador multifunción ZtOne cuenta con 10 características de seguridad integradas con alarmas y sonidos para indicar cualquier conexión impropia. De esta forma, su vehículo estará siempre más seguro y protegido.

## Carga inicial

Una vez adquirido el producto, es necesario realizar una primera carga total de la batería para su desarrollo. Recargue el producto en cualquier tomacorriente común, una vez cargado al 100% se encenderán 4 LEDS indicando la carga total. Desenchufe el cargador una vez la carga esté completa.

Es recomendable cargar completamente la batería cada 3 meses.

## Advertencias de Uso

Nunca intente arrancar su vehículo si la batería del arrancador se encuentra en un porcentaje menor al 75%. Una vez arrancado el vehículo, remueva los cables inmediatamente y deje reposar el arrancador por lo menos 5 minutos.

## Advertencias

- No arroje la batería del producto al fuego o agua.
- Evite usarse en ambientes con temperaturas mayores a 45°C.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No intente desarmar la batería.
- Utilice solamente los cables asignados para su uso, cualquier otro tipo de conexión puede causar fuego.
- No apunte la linterna directamente a los ojos.
- Cuando la batería del producto está agotada, el arrancador entrará en modo de conservación y necesitará ser recargado en su totalidad para su uso.

## Componentes



**Indicador LED  
de Seguridad**



**Cables  
de Arancador**

## **Recarga de Batería**

Utilice solamente los cables proporcionados para la carga.

Indicadores de batería LED:

- 1 LED : 0% - 25% de carga.
- 2 LED : 25% - 50% de carga.
- 3 LED : 50% - 75% de carga.
- 4 LED : 75% - 100% de carga.

## **Linterna**

Linterna incorporada potencia con 1100 lumens y alcance de hasta 150 metros. Con 4 modos: Alta Iluminación, Iluminación Media, S.O.S. y Titilante, el dispositivo perfecto para el hogar, camping y mucho más.

- No apunte la linterna directamente a lo ojos.
- No intente desenroscar la cabeza de la linterna.

## Uso de la Linterna

- Presione el botón de encendido.
- Presione por un segundo el botón central de la linterna para su encendido. La linterna se encenderá en el modo Alta Iluminación.
- Presione nuevamente el botón central de la linterna para cambiar el modo de iluminación:
  - Iluminación Media, S.O.S., Titilante, Apagado.
- Desde cualquiera de los modos de iluminación, mantenga presionado el botón central de la linterna por 1 segundo para apagarla.
- Una vez apagada la linterna, presione el botón de encendido para evitar pérdidas en la carga de la batería.

## Cargador

Carga dispositivos USB ultra rápido con nuestro cargador de 2.4A incorporado en nuestro arrancador.

## Uso del Cargador

- Presione el botón de encendido.
- Conecte el USB al arrancador, conecte el otro extremo a su dispositivo.
- Una vez cargado su dispositivo, presione el botón de encendido para evitar pérdidas en la carga de la batería.

# Proceso de Arranque

- Presione el botón de encendido.

Chequee que el nivel de batería de su arrancador sea mayor al 75% (3 Luces LEDS encendidas en el indicador de batería). Si el dispositivo detecta que se está intentando arrancar el vehículo con batería insuficiente, emitirá dos pitidos indicando que es necesaria la recarga para su uso.

- Conecte el Cable Smart a la parte posterior del arrancador, una vez conectado los LEDS del cable titilaran en rojo y verde.

- Conecte la piza ROJA del Cable Smart al borne POSITIVO de la batería del vehículo.

- Conecte la piza NEGRA del Cable Smart al borne NEGATIVO de la batería del vehículo

- Una vez conectadas las pinzas, los indicadores LED le ayudarán a guiarse en este proceso:

- LED Verde encendido: conexión correcta del dispositivo.

- LED Rojo encendido: conexión incorrecta, el dispositivo emitirá 2 pitidos para indicar esto y entrará en modo protección.

Vuelva a realizar la conexión hasta que el LED verde se encienda.

- Arranque el vehículo, una vez encendido el vehículo, remueva los cables inmediatamente y deje reposar el arrancador por lo menos 5 minutos.

## Advertencias

- Si su vehículo no arranca, espere por lo menos 60 segundos antes de volver a intentar arrancarlo.
- No intente arrancar el vehículo con el dispositivo más de 3 veces.
- Una vez arrancado el vehículo, desconecte los cables de la batería inmediatamente.
- Una vez arrancado el vehículo, remueva las pinzas de los bornes de la batería una a la vez.
- Apague el arrancador para evitar pérdidas de carga en la batería.

## Recarga de Batería del Arrancador

- Presione el botón de encendido.
- Conecte el cable a la parte posterior del arrancador.
- Conecte el transformador a un tomacorrientes de 220V.
- El indicador LED de la batería se encenderá completamente una vez que el dispositivo esté 100% cargado.
- Desconecte el cargador y presione el botón de encendido para evitar pérdidas en la carga de la batería.

# Garantía de 1 año

COMPATIBILIDAD USB



## Especificaciones Técnicas

**Tipo de Batería: Polímero de Litio**

**Input: 5V / 2A**

**USB Output: 5V / 2A**

**Arrancador: 200A (inicio) ~ 600A (máximo)**

**Linterna: LED, 8W, 1100 Lumens**



## CAPACIDAD DE ARRANQUE

· Hasta 6 cilindros - Motores de 4.0 litros ·